

# **Beta** **1464TDI**



**IT** ISTRUZIONI PER L'USO

**EN** INSTRUCTIONS FOR USE

**FR** MODE D'EMPLOI

**DE** GEBRAUCHSANWEISUNG

**ES** INSTRUCCIONES

**PT** INSTRUÇÕES DE USO

**NL** GEBRUIKSAANWIJZING


**PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI

**HU** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


## MISURAZIONE PRESSIONE POMPA TDI

Per rilevare la pressione turbo seguire la procedura di cui sotto.

- Rimuovere la vite dell'apertura di prova collocata sulla pompa (evidenziata da una freccia nella figura successiva).



- Posizionare il tubo di prova come indicato nella figura successiva e collegare il sensore da 80 bar.



- Avviare il motore e controllare la pressione.
- Consultare il manuale fornito dal fabbricante del veicolo per i dati di prova, la pressione d'esercizio della pompa, il numero di giri del motore ecc., poiché variano a seconda del modello di motore.